

# BEDIENUNGSANLEITUNG DAMPFLOKOMOTIVE BR 78

Instruction sheet for Steam Locomotive BR 78

Wichtige Informationen sind in der Verpackung und in der Anleitung enthalten.  
Bitte bewahren Sie diese auf.

# 50600 Gleichstrom DC  
# 50601 Wechselstrom AC

PluX22

0-12 V

0-16 V

Für digitalen Betrieb des Modells ist ein geeigneter Decoder nachzurüsten!



